NINTENDO MP3 PLAYER

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este selo garante que a Nintendo aprovou a qualidade deste produto e que este está conforme altos padrões de qualidade técnica e capacidade de entretenimento. Ao comprar jogos e acessórios, certifica-te da existência deste selo, no sentido de serem perfeitamente compatíveis com o teu produto Nintendo.



Obrigado por escolheres o acessório Nintendo MP3 Player™.

Lê atentamente este manual de instruções para assegurar a máxima diversão com o teu novo jogo. Guarda-o para futura referência.

MPEG LAYER-3 AUDIO DECODING TECHNOLOGY LICENSIADO DA FRAUNHOFER IIS E THOMSON. O LOGO SD É UMA MARCA REGISTADA. OUTROS TM E ® SÃO MARCAS REGISTADAS DA NINTENDO. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
© 2005 - 2006 NINTENDO.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

CONCENTRA - Produtos Para Crianças, S.A., como distribuidor exclusivo da **NINTENDO** para Portugal, proporciona-te uma **garantia de 2 anos** para todos os produtos Nintendo que comprares em **AGENTES AUTORIZADOS NINTENDO.**

Em caso de avaria, ou qualquer dúvida, contacta o telefone **21 940 58 00.**

Sempre que um produto Nintendo apresente uma avaria técnica e esteja dentro do prazo de garantia, e desde que aquela não se deva a negligência, acidente, utilização inadequada do produto, ou tentativa de reparação por técnico não autorizado por **CONCENTRA - Produtos Para Crianças, S.A.**, responsabilizar-nos-emos pela sua reparação ou troca. O Consumidor, durante o período de garantia de 2 anos estipulado por lei, deverá denunciar qualquer defeito no prazo de 2 meses a contar da data em que tenha detectado tal conformidade, de modo a que se possa proceder à reparação ou troca do produto em questão, desde que acompanhado pela respectiva PROVA DE COMPRA.
Entende-se por Prova de Compra a factura onde conste o produto, data de aquisição, nº de contribuinte e nome do Agente Autorizado Nintendo. Após terminar a garantia, em caso de avaria ou qualquer dúvida, não hesites, contacta sempre o nosso Serviço de Apoio ao Consumidor. Teremos todo o prazer em resolver o teu problema.

Informações Gerais

Obrigado por escolher o acessório Nintendo MP3 Player. O Nintendo MP3 Player é um acessório oficial da Nintendo para ser utilizado no Game Boy micro, Nintendo DS e Nintendo DS Lite. Consulte o Manual de Instruções para dar o uso correcto ao Nintendo MP3 Player e tirar o melhor partido do aparelho. Consulte a secção "Precauções de Segurança e Saúde Importantes". Esta secção explica como proteger a saúde do utilizador e garantir a segurança do equipamento, por isso se o Nintendo MP3 Player for utilizado por uma criança, estas instruções devem ser lidas pelo responsável da criança. Guarde este manual para futura referência.

Nota: Utilize este manual de instruções juntamente com o manual de instruções do sistema que estiver a utilizar.

Nota: Precisa de um Cartão SD (não incluído) para poder utilizar o Nintendo MP3 Player.

Se precisar de utilizar ou adquirir um Cartão SD, consulte a lista de cartões SD aprovados no site da Nintendo (http://www.nintendo-europe.com/consumerinformation).

Este produto pode ser utilizado com os seguintes sistemas:

- Game Boy micro (OXY-001)
- Nintendo DS (NTR-001)
- Nintendo DS Lite (USG-001)
- Nintendo GameCube Game Boy Player (DOL-017)

Funções especiais do Nintendo MP3 Player:

- Os ficheiros de música guardados no cartão SD podem ser tocados no Game Boy micro, Nintendo DS e Nintendo DS Lite. (consulte os formatos de ficheiros compatíveis neste manual).
- Ao colocar auscultadores stereo (não incluído) na tomada de auscultadores no Nintendo MP3 Player, pode desfrutar de um som com melhor qualidade.
- Tempo de leitura contínuo: aprox. 8 horas com o Game Boy micro, aprox. 18h com a Nintendo DS e Nintendo DS Lite.

Precauções de Segurança e Saúde Importantes

Notas de Saúde (leia por favor)

ATENÇÃO

- Por razões de saúde, ao utilizar o Nintendo MP3 Player, a sala deve estar bem iluminada. Se o Nintendo MP3 Player for utilizado por uma criança, por favor verique que a criança está no campo de visão do encarregado.

- Evite utilizar o Nintendo MP3 Player se estiver cansado, e evite utilizar por longos períodos porque pode afectar a sua saúde. Deve fazer intervalos. Para evitar cansaço na vista, recomendamos fazer alguns intervalos de 10 a 15 minutos de hora a hora.

- Em alguns casos muito raros, o estímulo de luzes brilhantes ou luzes flash no ecrã de TV podem causar a certas pessoas espasmos musculares temporários, perda de consciência ou outros sintomas. Se sentir estes sintomasm por favor consulte o seu médico antes de utilizar o Nintendo MP3 Player. Se sentir sintomas deste género enquanto utiliza o Nintendo MP3 Player, pare a sua utilização e procure conselho médico.

- Se se sentir confuso, com naúseas, fatigado ou com sintomas que se pareçam com alguma doença, ou se sentir fatigado, desconforto ou dor nos ouvidos, olhos, mãos ou braços enquanto estiver a utilizar o Nintendo MP3 Player, pare a sua utilização. Se os sintomas persistirem, procure conselho médico. Se não o fizer pode vir a ter problemas de saúde a longo prazo.

- Se tiver conhecimento de problemas nas suas mãos ou braços causados por outra razão, ou se as mãos e braços estiverem cansados, utilizar este produto pode potencialmente exagerar estes sintomas. Nestes casos, consulte o seu médico antes de utilizar este produto.

AVISO

O uso prolongado de auscultadores stereo com o volume alto pode levar a problemas de audição. Por favor coloque o volume suficientemente baixo para poder ouvir alguém a chama-lo. Se os seus ouvidos se sentirem cansados, ou se sentir um apito nos ouvidos, pare de utilizar os auscultadores por um momento, e se o apito ou outros sintomas persistirem consulte o seu médico.

Notas de Utilização (leia por favor)

O Nintendo MP3 Player é um dispositivo de alta precisão electrónica. Quando o utilizar, tome particular atenção aos seguintes pontos.

AVISO

- Se o seu Nintendo MP3 Player soltar fumo ou cheiros estranhos, ou mostrar outras anomalias, desligue imediatamente o sistema, e contacte o serviço de assistência técnica Nintendo mais próximo ou loja onde adquiriu o produto. Se continuar a utilizar o Nintendo MP3 Player nestas condições, pode correr o risco de incendiar ou causar choque eléctrico no aparelho.

- Em nenhuma condição deve utilizar o Nintendo MP3 Player enquanto conduz ou caminha, ou quando se encontra num avião ou num hospital ou outro local no qual o uso deste aparelho seja proibido, pois pode causar um acidente ou danos.

- Os Cartões SD nunca devem chegar às mãos de crianças pequenas, pois estas podem engolir por engano, levando a perigo de choque. Na pouca probabilidade de o Cartão SD ser engolido, procure conselho médico imediato.

AVISO

- O Nintendo MP3 Player é feito de plástico e de componentes de metal e podem ser perigosos se forem queimados. Se quiser deitar fora o aparelho, siga os regulamentos apropriados locais. Para mais informações consulte as autoridades locais.

Situações que deve evitar (leia por favor)

- Não use ou guarde o seu Nintendo MP3 Player em contacto directo com a luz solar, ou em qualquer local propricio a altas temperaturas, a níveis altos de humidade, ou com muito pó.
- Não introduza ou retire o Nintendo MP3 Player enquanto liga (ON) o sistema.
- Não sujeito o aparelho ao choque atirando-o a pessoas, objectos ou deixar cair no chão.
- Não deixe cair liquidos no Nintendo MP3 Player e não coloque materiais estranhos.
- Não coloque os seus dedos ou objectos de metal no seu Nintendo MP3 Player.
- Não tente abrir ou reparar o aparelho. Ao faze-lo perde a garantia.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não limpe o Nintendo MP3 Player com benzina, diluente, álcool ou qualquer outro dissolvente. Não molhe o interior do Nintendo MP3 Player com qualquer líquido. Para limpar o Nintendo MP3 Player, passe suavemente com um pano seco.
- Quando introduzir um cartão SD no Nintendo MP3 Player, e quando introduzir o Nintendo MP3 Player no seu sistema, não use demasiada força, e empurre só até onde puder ir. Se usar demasiada força pode causar o mau funcionamento do aparelho.
- Para retirar os auscultadores do Nintendo MP3 Player enquanto este estiver a ser utilizado, segure o Nintendo MP3 Player enquanto retira os auscultadores, pois de outra forma pode tirar o Nintendo MP3 Player do sistema.

Ligar e Desligar o Nintendo MP3 Player

Antes de Utilizar

1. Introduz o Cartão SD que contem músicas no Nintendo MP3 Player, até ouvir um click.
2. Certifique que o Nintendo MP3 Player está virado para o lado certo e introduz na slot de cartucho, empurrando com firmeza até ao fundo.
3. Liga (ON) o sistema.
4. O logotipo GAME BOY aparece, seguido de um **Ecrã de Selecção de Interface** e do **Ecrã de Titulo**.

Depois de Utilizar

1. Desliga (OFF) o sistema.
2. Puxa o cartucho Nintendo MP3 Player para fora do sistema.
3. Pressiona o Cartão SD até ouvires um click: ele sai ligeiramente para fora.
4. Agarra no cartão com o indicado e o polegar para o tirar do cartucho.

Controlos no Nintendo MP3 Player

+Controlo:
- Seleccionar item do menu

Enquanto toca uma música:

- Rewind, fast-forward ◀▶
- Ajuste do volume ▲▼ (o nível de volume só aparece quando os auscultadores estiverem ligados)

SELECT:
- Trocar modo de toque

START:
- Pausa
- Activar o modo sleep (pressionar longo)
- Sair do modo sleep

Botão B:
- Cancelar
- Parar música

Botão A:
- Confirmar selecção do item do menu
- Tocar música

Botões L+R:
- Entrar no modo Sleep

A Função Sleep

O Nintendo MP3 Player tem uma função de standby (Sleep). Quando esta função é utilizada, a consola continua ligada (ON) mas o ecrã LCD fica desligado, guardando o consumo de bateria. Neste modo o Nintendo MP3 Player não aceita nenhum comando com a pressão dos botões.

Quando a mensagem SLEEP: HOLD START é exibida no ecrã, pressionar START por algum tempo ou pressionar os botões L e R ao mesmo tempo coloca o Nintendo MP3 Player em modo Sleep. Para recuperar do modo Sleep, pressiona START.

Quando sais do modo Sleep, a mensagem no ecrã muda para AUTO SLEEP, e se não tocares nos botões por alguns segundos, entra automaticamente em Auto Sleep.

Nota: Quando o Nintendo MP3 Player estiver definido para AUTO SLEEP, fica definido neste modo até ser desligado (OFF).

Quando os auscultadores estão colocados no Nintendo MP3 Player:

- O Nintendo MP3 Player pode ser activado para o modo Sleep enquanto toca música: continua a poder ouvir música.
- Se retirar os auscultadores do Nintendo MP3 Player enquanto este se encontra no modo Sleep, este modo é desactivado.

Quando os auscultadores não estão colocados no Nintendo MP3 Player:

- A função Sleep não funciona enquanto estiver a tocar uma música. Para colocar o Nintendo MP3 Player em modo Sleep sem os auscultadores, precisa de primeiro parar ou pôr em pausa a música.

Gravar Ficheiros de Música para o Cartão SD

Retirar Músicas de um CD de música

1. Utilizar um computador e software apropriado para retirar uma música do CD para o formato MP3.
2. Utilizar uma slot de cartões SD de um computador ou leitor/gravador de cartões SD disponíveis no mercado (não incluído), para gravar o ficheiro retirado do CD para o cartão SD.

Sobre os Ficheiros de Música Gravados

No **Ecrã de Lista**, os ficheiros MP3 gravados num cartão SD são exibidos em degraus para cada pasta, e movendo a personagem, pode seleccionar a música desejada da lista.

Nota: Nesta lista as músicas são ordenadas de acordo com o seu código.
Nota: Contando com pastas e ficheiros MP3, até 90 itens podem ser exibidos na Lista.

Nota: Se o Cartão SD não for verificado quando liga o seu sistema pressionando o Botão B, a marca "?" pode ser exibida no **Ecrã de Lista**. Isto significa que não foram lidas todas as pastas, não quer dizer que algo esteja mal.

Formatos de Ficheiros Suportados

Os ficheiros de música da lista são suportados pelo Nintendo MP3 Player.
Nota: Não garantimos que todos os ficheiros de música nos formatos que estão em lista possam tocar.

Ficheiros de Música

Formato de ficheiro: MP3

Bit Rate	32k, 40k, 48k, 56k, 64k, 80k, 96k, 112k, 128k, 160k, 192k, 224k, 256k, 320k (bps), CBR, VBR, ABR.
Frequência de sampling	8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
ID3 tag	v1, v1.1, v2, v1/v2 misturado, v1.1/v2 misturado

Limpeza dos Conectores

Se os conectores do Nintendo MP3 Player ou se a slot de cartuchos estiver suja, podem surgir maus funcionamentos. Verifica se os conectores da slot não têm material estranho antes de introduzir o Nintendo MP3 Player.

Limpeza da slot do Cartão SD

Se tiver a acumular poeira na slot do cartão SD, pode usar o aspirador com o acessório de vacuum para retirar a poeira do slot.

Limpeza dos conectores do Nintendo MP3 Player

Usa um cotonete, movendo para um lado e para o outro 5 a 10 vezes na direcção exibida na imagem do manual.

Limpeza dos contactos de metal do Nintendo MP3 Player

Usando um cotonete, passe pelos contactos 5 a 10 vezes.

Limpeza da placa de metal da slot do cartucho

Usa um cotonete, movendo para um lado e para o outro 5 a 10 vezes na direcção exibida na imagem do manual.

Resolução de Problemas

Antes de procurar assistência verifique as seguintes informações:

Sintoma 1: Não há saída de som pelas colunas do sistema.

O que verificar	O que fazer
Os auscultadores estão desligados do Nintendo MP3 Player?	Se os auscultadores estiverem ligados ao Nintendo MP3 Player, o som não sai das colunas do sistema. Retire os auscultadores.
O volume do sistema está a zeros?	Se o volume do sistema estiver a zeros, o som não sai pelas colunas do sistema. Ajuste o volume do sistema para um nível apropriado.

Sintoma 2: Não há saída de som pelos auscultadores.

O que verificar	O que fazer
Os auscultadores estão ligados correctamente?	Ajuste os auscultadores firmemente.
O volume no sistema ou no Nintendo MP3 Player estão a zeros?	Se os auscultadores estiverem ligados ao Nintendo MP3 Player , ajuste o volume do Nintendo MP3 Player para um nível apropriado. Se os auscultadores estiverem ligados ao sistema, ajuste o volume para um nível apropriado.

Sintoma 3: Ficheiros de música não são exibidos ou não tocam.

O que verificar	O que fazer
O cartão SD está totalmente introduzido?	Introduza o cartão SD até ouvir um click.
O cartão SD está danificado?	Verifique se os ficheiros no Cartão SD podem ser visualizados e tocados correctamente no seu computador ou outro dispositivo.
O ficheiro foi gravado num formato suportado pelo Nintendo MP3 Player?	Grave o ficheiro num formato suportado pelo Nintendo MP3 Player. Consulte neste manual quais os formatos suportados.

Sintoma 4: O modo Sleep está activado mas o Nintendo MP3 Player não entra no Modo Sleep.

O que verificar	O que fazer
Os auscultadores estão ligados ao Nintendo MP3 Player?	O modo Sleep só funciona quando os auscultadores estão colocados no Nintendo MP3 Player. Quando estiver a ouvir através das colunas do sistema ou pelos auscultadores ligados ao sistema, o modo Sleep não funciona.

Sintoma 5: A música não é ouvida ou é afectada pela estática..

O que verificar	O que fazer
Está a ouvir a música pelas colunas do sistema ou pelos auscultadores do sistema?	Se estiver a ouvir a música pelas colunas do sistema ou pelos auscultadores ligados ao sistema, pode acontecer que a música pareça estar com estática, mas isto não significa que algo está mal.
O ficheiro está danificado?	Quando grava ou converte um ficheiro, existe a possibilidade de os dados conterem danos. Se tiver um computador ou outro dispositivo, aparte do Nintendo MP3 Player, onde o ficheiro pode ser tocado, tente tocar a música de novo e verifique se os problemas persistem.